



V prometnih konicah se po potrebi
postavi ureja ročno
upravljanja se znak 1120 prekrije

Vse nišne in skupne priključke na
območju delne zapora se zapre z
varnostno ograjo.
Vsejstvo gradbišča in lastniki se
dogovorijo o možnosti dostopa

Stop črta
V prometnih konicah se po potrebi
postavi ureja ročno upravljanja se
znak 1120 prekrije

V prometnih konicah se po potrebi
postavi ureja ročno upravljanja se
znak 1120 prekrije

Postavitev (nišna Tesla)



V prometnih konicah se po potrebi promet ureja ročno. V času ročnega usmerjanja promet se senčari prekrilja. 50m

V prometnih konicah se po potrebi promet ureja ročno. V času ročnega usmerjanja promet se senčari prekrilja. 20m

V prometnih konicah se po potrebi promet ureja ročno. V času ročnega usmerjanja promet se senčari prekrilja. 50m

V prometnih konicah se po potrebi promet ureja ročno. V času ročnega usmerjanja promet se senčari prekrilja. 70m



LZ 135292

LZ 135293

Rozmanova ul.

Cankarjev ul

Adamičev

